



## **Positions\* du variateur suivant marquages à réaliser**

### **Marquage BURGERS**

- 1/ Laissez préchauffer le FER sur 10 pendant 15mn.
- 2/ Ensuite, baissez le variateur à 8 et commencez vos marquages.
- 3/ Entre des séries de marquage rapprochées, vous pouvez laisser le fer en pause position 4 ou 5.

### **Marquage BOIS**

- 1/ Laissez préchauffer le FER sur 10 pendant 15mn.
- 2/ Ensuite, baissez le variateur à 6 ou 7 pour un marquage léger, ou 9/10 pour un brûler le bois et commencez vos marquages.
- 3/ Entre des séries de marquage rapprochées, vous pouvez laisser le fer en pause position 4 ou 5.

### **Marquage CUIR**

- 1/ Regler le variateur à 3 ou 4 pour un marquage léger, ou 7 à 10 pour brûler le cuir
- 2/ Entre des séries de marquage rapprochées, vous pouvez laisser le fer en pause position 2 ou 3.

\*Les valeurs sont fournies à titre indicatif. Elle peuvent varier suivant les supports à marquer (essences de bois, type de pain, de cuir...)